Ghid de aplicare tapet printabil MACtac Deco Silky

1. Pregătirea peretelui / suprafeței

• Suprafața pe care urmează să fie aplicat DecoSilky trebuie sa fie uscată, curată și fără niciun fel de urme sau reziduuri de la tapetul anterior.

• În cazul în care pe perete a mai fost aplicat tapet, stratul anterior de adeziv lichid al tapetului trebuie să fie eliminat, vă rugăm să urmați instrucțiunile de îndepărtare ale adezivului și tapetului furnizate de producător.

• Dacă este necesar, nivelați toate denivelările cu un cutter și apoi ștergeți cu un prosop curat pentru a îndepărta particulele de praf de pe perete care ar putea să fie vizibile la aplicarea tapetului.

• La final ștergeți cu un prosop moale înmuiat în apă caldă.

• Lăsați suprafața să se usuce complet înainte de aplicarea tapetului.

2. Aplicarea DecoSilky

• Înainte de a începe aplicarea, desfaceți toate fâșiile și puneți-le în ordine pentru a vă asigura că imaginea este completă. Este recomandat să numerotați fâșiile pe spate pentru a evita erorile de montare.



Imaginea trebuie să fie tipărită în așa fel încât să asigure o suprapunere de 10 mm pe fiecare parte a fâșiilor.

• Prima fâșie de tapet DecoSilky este important să fie montată cât mai vertical pentru că toate celelalte depind de aceasta. Folosiți un liniar pentru a poziționa fâșiile cât mai corect și fixați-le cu bandă de hârtie adezivă.

• Pornind din partea superioară, scoateți suportul tapetului de pe o porțiune de 50 cm înălțime, pe toată lățimea tapetului.

• Apăsați materialul printat cu o racletă din pâslă sau rolă presoare, mișcând racleta/rola dinspre mijloc spre margini. Nu folosiți o racletă din plastic sau orice alt obiect pentru a presa DecoSilky deoarece suprafața imprimată se va zgâria.

RO - 031301 București
Calea Vitan nr. 238, sector 3
Tel: 021.326.46.30
E-mail: bucuresti@verla.ro

RO - 400235 Cluj Napoca
Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj
Tel: 0264.449.450
E-mail: cluj@verla.ro

www.verla.ro

• Continuați aplicarea prin îndepărtarea suportului în bucăți de 50 – 75 cm și apăsând dinspre mijloc spre marginile fâșiei.

• Folosind un cutter, tăiați prin mijlocul porțiunii suprapuse, prin ambele straturi, și îndepărtați excesul de material. Îmbinarea va fi astfel perfectă.





• Încălziți marginile cu un pistol cu aer cald și apăsați cu o rolă din cauciuc.

• Tăiați partea de jos, dacă rămâne în plus.

• Ventilați camera peste noapte până dispare mirosul de cerneală (dacă s-au folosit cerneluri UV sau eco-solvent).





RO - 031301 București
Calea Vitan nr. 238, sector 3
Tel: 021.326.46.30
E-mail: bucuresti@verla.ro

RO - 400235 Cluj Napoca
Str. Corneliu Coposu nr. 41, Cluj
Tel: 0264.449.450
E-mail: cluj@verla.ro

www.verla.ro

3. Sfaturi pentru imprimarea pe DecoSilky

DecoSilky este conceput pentru printul inkjet pe bază de eco-solvent, Latex sau cerneluri UV. Folosirea cernelurilor UV mărește considerabil rezistența la zgâriere a tapetului printat.

• Folosiți un profil ICC și un soft RIP corespunzător indicațiilor de pe site-ul MACtac – www.mactac.eu
• Printați întotdeauna imaginea compusă din mai multe fâșii în aceeași sesiune de imprimare pentru a evita diferențele de culoare.
• Nu uitați să imprimați imaginea compusă cu **o margine de 10 mm repetată pe fâșii adiacente** pentru a asigura suprapunerea ce trebuie tăiată pe mijloc.

